

ЕЛЕКТРОНЕН ТАЙМЕР ЗА ПОЛИВАНЕ BRADAS BLACK LINE 3139

Не са включени

- 1. Адаптер за кран 1” – 3/4”.
- 2. LCD дисплей.
- 3. Изход с мъжка резба 3/4”.
- 4. Филтър.
- 5. Контролен панел.
- 6. Въртящ бутон за избор/настройка.
- 7. Бърза връзка за маркуч.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

- 1. Адаптер към кран: вътрешна резба 1” – 3/4”.
- 2. Изход: външна резба 3/4” + бърза връзка.
- 3. Допустимо налягане на водата: 0,5 – 8 bar.
- 4. Допустима температура на водата: 5°C – 40°C.
- 5. Работна температура: 5°C – 60°C.
- 6. Степен на защита: IPX4.

ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

- 1. Развийте винта и отворете капака на отделението за батерии, разположено на гърба на контролера.
  - 2. Поставете 2 броя батерии АА, 1,5 V.
  - 3. Поставете обратно капака на отделението и затегнете винта.
- Важно: Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батериите, за да избегнете корозия в корпуса на контролера.
- Важно: При смяна на батериите програмните данни се запазват за приблизително 2 минути. Ако смяната отнеме повече време, всички програмни данни ще бъдат изгубени.
- Индикатори за батерията: пълна батерия; наполовина пълна батерия; слаба батерия; празна батерия – контролерът не работи правилно и батериите трябва да се сменят.

ОСНОВНИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- 1. Да се използва само на открито за управление на пръскачки и напоителни системи.
- 2. Да не се използва за промишлени цели, при контакт с хранителни продукти, химикали или пестициди.
- 3. Да се съхранява на закрито през зимния сезон и при ниски температури.
- 4. Да се монтира вертикално към кран за вода.
- 5. Да не се потапя във вода и да не се допуска директен контакт на контролера с вода.
- 6. Да не се излага на пряка слънчева светлина, висока температура или влажност.
- 7. Да се избягва контакт с деца и домашни любимци.
- 8. За почистване да се използва само кърпа с малко количество вода.
- 9. Да не се дърпа и да не се прилага натиск върху контролера, за да се избегнат повреди.
- 10. След употреба филтърът трябва да се почиства.
- 11. Филтърът трябва да се проверява и почиства периодично, за да не се запушва.
- 12. Не разглобявайте устройството и не се опитвайте да промените вътрешната му конструкция.
- 13. Ако устройството не работи, ако инструкцията не може да се разбере ясно или ако се съмнявате в безопасната работа на продукта, свържете се със сервизния екип.
- 14. Уредът не е предназначен за употреба от деца или от хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности, освен ако не са под наблюдение на отговорно лице.
- 15. Батериите и уредът трябва да се съхраняват или изхвърлят на подходящо място. Не ги изхвърляйте заедно с битови отпадъци.

ИКОНИ НА ДИСПЛЕЯ

| Икона | Наименование                            | Описание                                                                |
|-------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| A     | Индикатор за батерията                  | Показва текущото състояние на батериите.                                |
| B     | Текуща настройка на времето             | Показва часа във формат 12-часов или 24-часов.                          |
| C     | Настройка на честота на напояване       | Позволява избор на честота                                              |
| D     | Настройка на програма за напояване      | Позволява настройка на програма за напояване. Възможни са до 6 програми |
| E     | Настройка на начален час за напояване   | Позволява задаване на начален час за всяка програма.                    |
| F     | Продължителност на напояването          | Позволява задаване на време за напояване от 0 до 23 часа и 59 минути.   |
| G     | Актуален ден / зададен ден за напояване | Показва текущия ден или зададения ден за напояване.                     |

## ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА

Задръжте бутона за включване/изключване за 2 секунди, за да включите контролера. Повторете действието, за да го изключите.

*Важно: Когато контролерът е изключен, напоителната програма не се изпълнява.*

## НАСТРОЙКА НА ТЕКУЩ ЧАС И ДАТА

1. Задръжте бутона SET за 2 секунди, за да зададете текущия час.
2. Когато иконата за час започне да мига, изберете часа чрез въртящия бутон.
3. Натиснете отново SET, за да зададете минутите.
4. Чрез бутона SET задайте още веднъж текущия ден от седмицата и потвърдете.

*Важно: С бутона за избор на формат може да зададете 24-часов или 12-часов формат AM/PM.*

*Важно: Ако въведете грешни данни, натиснете бутона за връщане, за да се върнете към предишната стъпка.*

## НАСТРОЙКИ НА ПРОГРАМА ЗА НАПОЯВАНЕ

1. Задръжте бутона SET за 2 секунди.
  2. Когато иконата за програма започне да мига, изберете номер на програмата чрез въртящия бутон и потвърдете със SET.
- Важно: В нормален режим използвайте иконата на програмата, за да превключвате между програмите и да преглеждате данните. За промяна на данни натиснете SET до програмата, която искате да редактирате.*

## НАЧАЛЕН ЧАС НА НАПОЯВАНЕ

1. Задръжте бутона SET за 2 секунди.
  2. Когато иконата за програма започне да мига, изберете номер на програмата чрез въртящия бутон.
  3. Натиснете отново SET, за да зададете началния час на напояване.
  4. Чрез бутона SET задайте минутите и потвърдете.
- Важно: При грешни данни натиснете бутона за връщане, за да се върнете към предишната стъпка.*

## ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА НАПОЯВАНЕ

1. Задръжте бутона SET за 2 секунди.
2. Когато иконата за програма започне да мига, изберете номер на програмата чрез въртящия бутон.
3. Натиснете бутона SET 3 пъти, за да зададете продължителността на напояването.
4. С въртящия бутон задайте часовете и потвърдете със SET.
5. Отново с въртящия бутон задайте минутите и потвърдете със SET.

## ЧЕСТОТА НА НАПОЯВАНЕ

1. Задръжте бутона SET за 2 секунди.
2. Когато иконата за програма започне да мига, изберете номер на програмата чрез въртящия бутон.
3. Натиснете бутона SET 5 пъти, за да зададете честотата на напояване.
4. С въртящия бутон изберете честота и потвърдете със SET.

## ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМА

1. След като всички данни за конкретна програма са настроени, натиснете бутона SET.
2. Включете програмата (ON) или я изключете (OFF) чрез въртящия бутон и потвърдете със SET.
3. Задайте данни за други програми или натиснете бутона за връщане/изход, за да приключите програмирането и да се върнете към нормален режим.

## РЪЧНО УПРАВЛЕНИЕ

1. Задръжте бутона MAN за 2 секунди, за да отворите клапана ръчно.
  2. Натиснете SET, за да зададете продължителността на ръчното напояване.
  3. Когато иконата за час започне да мига, изберете часа чрез въртящия бутон.
  4. Натиснете отново SET, задайте минутите и потвърдете със SET.
- Важно: Натиснете бутона за включване/изключване, за да прекратите ръчното управление и да се върнете към нормален режим.*
- Важно: Ако клапанът е отворен ръчно и междувременно започне програмирано напояване, зададеното програмно време се задържа.*
- Например: клапанът е отворен ръчно в 8:00 за 30 минути, а програма с начален час между 8:00 и 8:30 няма да бъде изпълнена.*

## НУЛИРАНЕ / ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ

Задръжте едновременно бутоните MAN и SET за 3 секунди. Всички символи ще се покажат на LCD дисплея за 1 секунда. Всички програмирани данни ще бъдат изтрети и системата ще се върне към фабричните настройки.

## СЪХРАНЕНИЕ

1. Затворете крана и свалете контролера.
2. Източете водата от контролера.
3. Извадете батериите.
4. Подсушете контролера и го съхранявайте на сухо място на закрито.

## ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако дисплеят не се включва, проверете дали батериите са поставени правилно според поляритета. Ако проблемът продължава, сменете батериите с нови. При температура на дисплея над 60°C изчакайте устройството да се охлади.

Ако ръчното напояване не стартира с бутона MAN, проверете батериите и при нужда ги сменете. Уверете се, че времето за ръчно напояване е зададено на стойност по-голяма от 0:00 и че кранът е отворен.

Ако програмата за напояване не се изпълнява, проверете дали всички данни са въведени правилно и дали програмата е включена — PROG ON. Уверете се, че кранът е отворен, батериите не са изтощени и няма припокриване между програми или ръчно управление.



### Бележка за опазване на околната среда

Преди изхвърляне извадете батериите от устройството и ги предайте отделно за рециклиране.  
Този продукт не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Предайте го в пункт за събиране и рециклиране на електрическо и електронно оборудване.  
Материалите могат да бъдат рециклирани според обозначенията върху продукта, ръководството или опаковката. За повече информация се обърнете към местната администрация или отговорния пункт за отпадъци.



### Неправилното изхвърляне на батерии и акумулаторни батерии може да бъде вредно за околната среда

Използваните батерии и акумулаторни батерии трябва да се предават в обозначени пунктове, магазини или контейнери за батерии. Те не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци.  
  
Преди изхвърляне на устройството батериите трябва да бъдат извадени. Символите означават:  
Pb — съдържа олово.  
Cd — съдържа кадмий.  
Hg — съдържа живак.

## ГАРАНЦИОННА КАРТА

Купувач, клиент: .....

Град и адрес: ..... Тел.: .....

Фирма продавач – магазин: .....

Дата на продажбата: .....

/ подпис и печат на продавача /

## ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ КЪМ ТЪГОВСКА ГАРАНЦИЯ

Гаранционен срок: 24 месеца от датата на покупка.  
Гаранцията е валидна при предоставяне на документ за покупка и правилно попълнена гаранционна карта. Тя покрива фабрични дефекти в материала и производството.  
При установен дефект продуктът се предава на търговеца, от когото е закупен, или в оторизиран сервис. Рекламацията се разглежда след проверка на продукта и приложените документи.  
Гаранцията важи само ако продуктът е използван според предназначението си и съгласно инструкциите за употреба.

Гаранцията не покрива:

- повреди от неправилна употреба, монтаж или поддръжка;
- механични повреди, счупване, удари и падане;
- нормално износване на продукта;
- повреди от вода, замръзване, висока температура или външни атмосферни влияния;
- повреди вследствие на ремонт или промяна от неоторизирани лица;
- продукти с липсващ или невалиден документ за покупка;
- консумативи, батерии и аксесоари, когато не са част от производствен дефект.

Гаранцията не ограничава законните права на потребителя съгласно действащото законодателство.

Важни членове от ЗЗП: членове 112–115, 119. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията съгласно ЗЗП.

**Вносител/Дистрибутор: РОТО-БГ ЕООД**

**Уебсайт:** [www.rotogroup.bg](http://www.rotogroup.bg)

**Имейл:** [info@rotogroup.bg](mailto:info@rotogroup.bg)

**Телефони за обслужване на клиенти:**

+359 89 368 2477

+359 89 366 0757

+359 89 541 1027